

PAPIERVERSNIPPERAAR

Model CD222P-8 · 13 liter · 8 vellen



BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING — Houd handen, lang haar, stropdassen, sieraden en losse kleding uit de buurt van de invoeropening.

WAARSCHUWING — Niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING — Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de afvalbak leegt, het apparaat reinigt of verplaatst.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis, thuis of op kantoor.
- Gebruik de versnipperaar niet zonder toezicht in de buurt van kinderen. De scherpe messen binnenin kunnen kinderen verwonden. Houd ook huisdieren uit de buurt.
- Steek nooit vingers of andere lichaamsdelen in de invoeropening. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- Houd spuitbussen en kleine voorwerpen uit de buurt van de versnipperaar. Gebruik geen brandbare middelen op of bij het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact van 220–240 V~, om motorschade te voorkomen. Met de stekker schakelt u de stroom in en uit; het stopcontact moet daarom goed bereikbaar zijn.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of de behuizing beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice.
- Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat komt, om elektrische problemen te voorkomen.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond, zodat het tijdens gebruik niet kan omvallen.
- Zet het apparaat uit na gebruik. Trek de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de beveiliging van het apparaat uitschakelt of omzeilt. Herstel de beveiliging voordat u de stroom weer inschakelt.
- Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- Binnenin zitten scherpe messen. Raak de snijkop niet aan en probeer het apparaat niet zelf te repareren.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN



Veiligheids-
waarschuwing



Lees de handleiding
vóór gebruik



Niet geschikt voor
kinderen. Raak de
invoeropening niet
aan. Stekker eruit bij
langdurig niet-gebruik.



Houd kinderen uit de
buurt: de scherpe
messen kunnen hen
verwonden



Geen paperclips in de
snijkop steken



Niet in de
invoeropening grijpen:
ernstig letsel



Pas op met
stropdassen, losse
kleding en kettingen



Houd kettingen uit de
buurt van de
invoeropening



Pas op met lang haar:
ernstig letsel



Houd spuitbussen en
kleine voorwerpen uit
de buurt



Scherpe randen – niet
aanraken

INGEBRUIKNAME

1. Plaats de snijkop stevig op de afvalbak. Houd uw vingers weg tussen bak en snijkop.
2. Steek de stekker in een stopcontact van 220–240 V~.
3. Zet de schakelaar bovenop het apparaat op AUTO.

STANDEN VAN DE SCHAKELAAR

AUTO	Versnipperen start automatisch zodra u papier in de invoeropening steekt en stopt als het papier erdoor is.
REV	Achteruit: haalt vastgelopen papier terug uit de snijkop.
OFF	Uit. Gebruik deze stand als u de afvalbak leegt of het apparaat niet gebruikt.

WAT KUNT U VERSNIPPEREN?

- Maximaal 8 vellen A4-papier van 80 g/m² tegelijk. Steek het papier recht en in het midden in de opening.
- Kleine stukken zoals enveloppen of bonnetjes: in het midden van de invoeropening.
- Creditcards en cd's kunt u ook versnipperen. Voer ze één voor één in het midden van de invoeropening in.
- Verwijder paperclips en nietjes vóór het versnipperen.
- Versnipper geen andere harde materialen. Die kunnen de messen beschadigen.



WAARSCHUWING

Houd handen, lang haar, stropdassen, sieraden en losse kleding uit de buurt van de invoeropening.

ONDERHOUD EN REINIGING

1. Zet de versnipperaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Neem de afneembare kop van de afvalbak en leeg de bak op tijd, voordat hij helemaal vol is.
3. Veeg de buitenkant af met een droge doek. Gebruik geen water, spuitbussen of oplosmiddelen.
4. Zit er papier vast in de messen? Verwijder het voorzichtig met een zachte borstel. Nooit met uw vingers.

GEBRUIKSDUUR EN OVERBELASTING

Normale gebruiksduur op maximale capaciteit: 2 minuten aan, daarna 30 minuten uit.

De motor is beveiligd tegen overbelasting en oververhitting. De stroom kan automatisch uitschakelen als u:

- langer dan 2 minuten achter elkaar op maximale capaciteit versnipperd;
- meer dan 8 vellen A4-papier van 80 g/m² tegelijk invoert, of het papier niet recht in de invoeropening steekt.

Ook een papierstoring kan de beveiliging inschakelen.

Kleine papierstoring

Zet de schakelaar op REV en trek de resterende vellen uit de invoeropening. Verwijder niet-versnipperd papier van de bovenkant en losse papiersnippers uit de invoeropening.

Grote papierstoring of overbelasting

1. Zet de schakelaar op OFF en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht minstens 30 minuten tot de beveiliging is gereset. Scheur of knip eventueel overgebleven papier van de bovenkant af.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact, zet de schakelaar op REV en trek het resterende papier uit de messen. Houd uw vingers weg van de invoeropening: dit kan ernstig letsel veroorzaken.
3. Verwijder losse papiersnippers uit de invoeropening.
4. Zet de schakelaar op AUTO en zorg dat de invoeropening vrij is. U kunt weer normaal versnipperen.



WAARSCHUWING

Laat het apparaat nooit vastgelopen staan terwijl de stekker in het stopcontact zit.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Het apparaat start niet.	Controleer de stekker en of de schakelaar op AUTO staat. Is het apparaat oververhit? Laat het 30 minuten afkoelen.
Het papier loopt vast.	Volg de stappen bij Kleine of Grote papierstoring. Voer daarna minder vellen tegelijk en recht in.
De motor stopt tijdens gebruik.	De beveiliging is ingeschakeld door overbelasting of warmte. Volg de stappen bij Grote papierstoring of overbelasting.

TECHNISCHE GEGEVENS

Snijwijze	Cross cut (snippers)
Snippergrootte	4 × 39 mm
Inhoud afvalbak	13 liter
Capaciteit	8 vellen A4, 80 g/m ²
Breedte invoeropening	220 mm
Netspanning	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,1 A
Afmetingen (b × d × h)	310 × 164 × 380 mm
Snelheid	3,0 m/min
Maximale gebruiksduur	2 min aan / 30 min uit

MILIEU



Het symbool met de doorgekruiste container betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel die inname aanbiedt. Verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

KLANTENSERVICE

Heeft u een vraag of een probleem met uw papierversnipperaar? Mail naar info@adcommercebv.nl en vermeld uw bestelnummer. Stuur als dat kan een foto of video mee. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety papierversnipperaar

Model: CD222P-8

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: CD222P-8 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

Modèle CD222P-8 · 13 litres · 8 feuilles



FR

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT — Tenez les mains, les cheveux longs, les cravates, les bijoux et les vêtements amples éloignés de la fente d'insertion.

AVERTISSEMENT — Ne convient pas à une utilisation par des enfants. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil.

AVERTISSEMENT — Débranchez la fiche de la prise avant de vider la corbeille, de nettoyer ou de déplacer l'appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Uniquement pour une utilisation à l'intérieur, à la maison ou au bureau.
- N'utilisez pas le destructeur sans surveillance à proximité d'enfants. Les lames tranchantes à l'intérieur peuvent blesser les enfants. Tenez aussi les animaux à l'écart.
- N'introduisez jamais les doigts ou une autre partie du corps dans la fente d'insertion. Cela peut provoquer des blessures graves.
- Tenez les aérosols et les petits objets éloignés du destructeur. N'utilisez pas de produits inflammables sur l'appareil ou à proximité.
- Branchez l'appareil sur une prise adaptée de 220–240 V~, afin d'éviter d'endommager le moteur. La fiche sert à mettre l'appareil sous tension et hors tension ; la prise doit donc être facilement accessible.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon, la fiche ou le boîtier est endommagé. Contactez le service client.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil, afin d'éviter les problèmes électriques.
- Placez l'appareil sur une surface ferme et plane, pour qu'il ne puisse pas basculer pendant l'utilisation.
- Éteignez l'appareil après utilisation. Débranchez-le si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Débranchez la fiche avant de désactiver ou de contourner la protection de l'appareil. Rétablissez la protection avant de remettre l'appareil sous tension.
- Après le déballage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.
- L'appareil contient des lames tranchantes. Ne touchez pas la tête de coupe et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Avertissement de sécurité



Lisez le mode d'emploi avant utilisation



Ne convient pas aux enfants. Ne touchez pas la fente d'insertion.
Débranchez en cas de non-utilisation prolongée.



Tenez les enfants à l'écart : les lames peuvent les blesser



N'insérez pas de trombones dans la tête de coupe



Ne mettez pas la main dans la fente : blessures graves



Attention aux cravates, vêtements amples et colliers



Tenez les colliers éloignés de la fente d'insertion



Attention aux cheveux longs : blessures graves



Tenez les aérosols et petits objets à l'écart



Bords tranchants – ne pas toucher

MISE EN SERVICE

1. Placez fermement la tête de coupe sur la corbeille. Gardez les doigts hors de l'espace entre la corbeille et la tête de coupe.
2. Branchez la fiche sur une prise de 220–240 V~.
3. Mettez l'interrupteur sur le dessus de l'appareil sur AUTO.

POSITIONS DE L'INTERRUPTEUR

AUTO	La destruction démarre automatiquement dès que vous insérez du papier et s'arrête lorsque le papier est passé.
REV	Marche arrière : retire le papier coincé de la tête de coupe.
OFF	Arrêt. Utilisez cette position pour vider la corbeille ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

QUE POUVEZ-VOUS DÉTRUIRE ?

- 8 feuilles de papier A4 de 80 g/m² au maximum à la fois. Insérez le papier bien droit, au centre de la fente.
- Petits documents comme enveloppes ou tickets : au centre de la fente d'insertion.
- Vous pouvez aussi détruire des cartes bancaires et des CD. Insérez-les un par un au centre de la fente d'insertion.
- Retirez les trombones et les agrafes avant la destruction.
- Ne détruisez pas d'autres matériaux durs. Ils peuvent endommager les lames.



AVERTISSEMENT

Tenez les mains, les cheveux longs, les cravates, les bijoux et les vêtements amples éloignés de la fente d'insertion.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Éteignez le destructeur et débranchez la fiche de la prise.
2. Retirez la tête amovible de la corbeille et videz la corbeille avant qu'elle ne soit pleine.
3. Essuyez l'extérieur avec un chiffon sec. N'utilisez ni eau, ni aérosols, ni solvants.
4. Du papier est coincé dans les lames ? Retirez-le délicatement avec une brosse douce. Jamais avec les doigts.

ADSafety

DURÉE D'UTILISATION ET SURCHARGE

Durée d'utilisation normale à capacité maximale : 2 minutes de marche, puis 30 minutes d'arrêt.

Le moteur est protégé contre la surcharge et la surchauffe. L'alimentation peut se couper automatiquement si vous :

- détruisez à capacité maximale pendant plus de 2 minutes d'affilée ;
- insérez plus de 8 feuilles A4 de 80 g/m² à la fois, ou n'insérez pas le papier bien droit dans la fente.

Un bourrage papier peut également déclencher la protection.

Petit bourrage

Mettez l'interrupteur sur REV et retirez les feuilles restantes de la fente d'insertion. Enlevez le papier non détruit du dessus et les particules de papier restées dans la fente.

Gros bourrage ou surcharge

1. Mettez l'interrupteur sur OFF et débranchez la fiche. Attendez au moins 30 minutes que la protection se réinitialise. Déchirez ou coupez le papier qui dépasse encore sur le dessus.
2. Rebranchez la fiche, mettez l'interrupteur sur REV et retirez le papier restant des lames. Gardez les doigts éloignés de la fente : risque de blessures graves.
3. Retirez les particules de papier restées dans la fente d'insertion.
4. Mettez l'interrupteur sur AUTO et vérifiez que la fente est dégagée. Vous pouvez de nouveau détruire normalement.



AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais l'appareil bloqué lorsque la fiche est branchée.

DÉPANNAGE

L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez la fiche et que l'interrupteur est sur AUTO. L'appareil a surchauffé ? Laissez-le refroidir 30 minutes.
Le papier se coince.	Suivez les étapes de Petit ou Gros bourrage. Insérez ensuite moins de feuilles, bien droites.
Le moteur s'arrête pendant l'utilisation.	La protection s'est activée à cause d'une surcharge ou de la chaleur. Suivez les étapes de Gros bourrage ou surcharge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de coupe	Coupe croisée (particules)
Taille des particules	4 × 39 mm
Capacité de la corbeille	13 litres
Capacité de coupe	8 feuilles A4, 80 g/m ²
Largeur d'insertion	220 mm
Alimentation	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,1 A
Dimensions (l × p × h)	310 × 164 × 380 mm
Vitesse	3,0 m/min
Durée d'utilisation maximale	2 min marche / 30 min arrêt

ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques, comme un parc à conteneurs ou un magasin qui reprend les appareils. Emballage : carton avec les papiers-cartons, plastique avec les déchets plastiques.

SERVICE CLIENT

Vous avez une question ou un problème avec votre destructeur ? Écrivez à info@adcommercebv.nl en indiquant votre numéro de commande. Si possible, joignez une photo ou une vidéo. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : destructeur de documents ADSafety

Modèle : CD222P-8

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

AKTENVERNICHTER

Modell CD222P-8 · 13 Liter · 8 Blatt



DE

**WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

-
- ⚠️ WARNUNG** — Halten Sie Hände, lange Haare, Krawatten, Schmuck und lose Kleidung von der Einzugsöffnung fern.
- WARNUNG** — Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- WARNUNG** — Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter leeren, das Gerät reinigen oder bewegen.



SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den Gebrauch in Innenräumen, zu Hause oder im Büro.
- Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern. Die scharfen Messer im Inneren können Kinder verletzen. Halten Sie auch Haustiere fern.
- Stecken Sie niemals Finger oder andere Körperteile in die Einzugsöffnung. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
- Halten Sie Sprühdosen und kleine Gegenstände vom Aktenvernichter fern. Verwenden Sie keine brennbaren Mittel am oder in der Nähe des Geräts.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose mit 220–240 V~ an, um Motorschäden zu vermeiden. Mit dem Netzstecker wird das Gerät ein- und ausgeschaltet; die Steckdose muss daher gut erreichbar sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, um elektrische Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, damit es während des Betriebs nicht umkippen kann.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Schutteinrichtung des Geräts abschalten oder umgehen. Stellen Sie die Schutteinrichtung wieder her, bevor Sie den Strom wieder einschalten.
- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Im Inneren befinden sich scharfe Messer. Berühren Sie das Schneidwerk nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Sicherheitswarnung



Lesen Sie vor
Gebrauch die
Anleitung



Nicht für Kinder
geeignet.
Einzugsöffnung nicht
berühren. Bei längerer
Nichtbenutzung
Netzstecker ziehen.



Kinder fernhalten: die
Messer können sie
verletzen



Keine Büroklammern
in das Schneidwerk
stecken



Nicht in die
Einzugsöffnung
greifen: schwere
Verletzungen



Vorsicht mit
Krawatten, loser
Kleidung und Ketten



Ketten von der
Einzugsöffnung
fernhalten



Vorsicht mit langen
Haaren: schwere
Verletzungen



Sprühdosen und
kleine Gegenstände
fernhalten



Scharfe Kanten –
nicht berühren

INBETRIEBNAHME

1. Setzen Sie das Schneidwerk fest auf den Auffangbehälter. Halten Sie die Finger vom Spalt zwischen Behälter und Schneidwerk fern.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 220–240 V~.
3. Stellen Sie den Schalter oben am Gerät auf AUTO.

SCHALTERSTELLUNGEN

AUTO	Das Vernichten startet automatisch, sobald Sie Papier einführen, und stoppt, wenn das Papier durchgelaufen ist.
REV	Rückwärtslauf: holt gestautes Papier aus dem Schneidwerk zurück.
OFF	Aus. Verwenden Sie diese Stellung zum Leeren des Behälters oder wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

WAS KÖNNEN SIE VERNICHTEN?

- Höchstens 8 Blatt A4-Papier mit 80 g/m² gleichzeitig. Führen Sie das Papier gerade und mittig ein.
- Kleine Teile wie Umschläge oder Kassenbons: mittig in die Einzugsöffnung.
- Auch Kreditkarten und CDs können Sie vernichten. Führen Sie sie einzeln mittig in die Einzugsöffnung ein.
- Entfernen Sie Büroklammern und Heftklammern vor dem Vernichten.
- Vernichten Sie keine anderen harten Materialien. Sie können die Messer beschädigen.



WARNUNG

Halten Sie Hände, lange Haare, Krawatten, Schmuck und lose Kleidung von der Einzugsöffnung fern.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Schalten Sie den Aktenvernichter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie den abnehmbaren Kopf vom Behälter und leeren Sie den Behälter rechtzeitig, bevor er ganz voll ist.
3. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser, keine Sprühdosen und keine Lösungsmittel.
4. Steckt Papier in den Messern fest? Entfernen Sie es vorsichtig mit einer weichen Bürste. Niemals mit den Fingern.

BETRIEBSDAUER UND ÜBERLASTUNG

Normale Betriebsdauer bei maximaler Leistung: 2 Minuten an, danach 30 Minuten aus. Der Motor ist gegen Überlastung und Überhitzung geschützt. Der Strom kann automatisch abschalten, wenn Sie:

- länger als 2 Minuten ununterbrochen mit maximaler Leistung vernichten;
- mehr als 8 Blatt A4-Papier mit 80 g/m² gleichzeitig einführen oder das Papier nicht gerade einführen.

Auch ein Papierstau kann den Schutz auslösen.

Kleiner Papierstau

Stellen Sie den Schalter auf REV und ziehen Sie die restlichen Blätter aus der Einzugsöffnung. Entfernen Sie nicht vernichtetes Papier von der Oberseite und lose Papierschnipsel aus der Einzugsöffnung.

Großer Papierstau oder Überlastung

1. Stellen Sie den Schalter auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis der Schutz zurückgesetzt ist. Reißen oder schneiden Sie überstehendes Papier an der Oberseite ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein, stellen Sie den Schalter auf REV und ziehen Sie das restliche Papier aus den Messern. Halten Sie die Finger von der Einzugsöffnung fern: Gefahr schwerer Verletzungen.
3. Entfernen Sie lose Papierschnipsel aus der Einzugsöffnung.
4. Stellen Sie den Schalter auf AUTO und achten Sie darauf, dass die Einzugsöffnung frei ist. Sie können wieder normal vernichten.

WARNUNG

Lassen Sie das Gerät nie mit Papierstau stehen, solange der Netzstecker eingesteckt ist.

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät startet nicht.	Prüfen Sie den Netzstecker und ob der Schalter auf AUTO steht. Ist das Gerät überhitzt? 30 Minuten abkühlen lassen.
Das Papier staut sich.	Folgen Sie den Schritten unter Kleiner oder Großer Papierstau. Führen Sie danach weniger Blätter gerade ein.
Der Motor stoppt während des Betriebs.	Der Schutz hat wegen Überlastung oder Wärme ausgelöst. Folgen Sie den Schritten unter Großer Papierstau oder Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Schnittart	Partikelschnitt (Cross Cut)
Partikelgröße	4 × 39 mm
Volumen Auffangbehälter	13 Liter
Schnittleistung	8 Blatt A4, 80 g/m ²
Breite Einzugsöffnung	220 mm
Netzspannung	220–240 V~, 50–60 Hz, 1,1 A
Abmessungen (B × T × H)	310 × 164 × 380 mm
Geschwindigkeit	3,0 m/min
Maximale Betriebsdauer	2 Min. an / 30 Min. aus

UMWELT



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, zum Beispiel beim Recyclinghof oder bei einem Händler mit Rücknahme. Verpackung: Karton zum Altpapier, Kunststoff zum Kunststoffabfall.

KUNDENSERVICE

Haben Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrem Aktenvernichter? Schreiben Sie an info@adcommercebv.nl und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Senden Sie wenn möglich ein Foto oder Video mit. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety Aktenvernichter

Modell: CD222P-8

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

PAPER SHREDDER

Model CD222P-8 · 13 litres · 8 sheets



EN

IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

- ⚠ WARNING** — Keep hands, long hair, ties, jewellery and loose clothing away from the feed opening.
- WARNING** — Not suitable for use by children. Keep children and pets away from the appliance.
- WARNING** — Unplug the appliance before emptying the bin, cleaning or moving it.



SAFETY INSTRUCTIONS

- For indoor use only, at home or in the office.
- Do not use the shredder near children without supervision. The sharp blades inside can injure children. Keep pets away as well.
- Never put fingers or other body parts into the feed opening. This can cause serious injury.
- Keep aerosols and small objects away from the shredder. Do not use flammable products on or near the appliance.
- Connect the appliance to a suitable 220–240 V~ socket to prevent motor damage. The plug is used to connect and disconnect the power, so the socket must be easily accessible.
- Do not use the appliance if the cord, plug or housing is damaged. Contact customer service.
- Make sure no liquid gets into the appliance, to prevent electrical problems.
- Place the appliance on a firm, flat surface so that it cannot tip over during use.
- Switch the appliance off after use. Unplug it if you will not use it for a longer period.
- Unplug the appliance before disabling or bypassing its protection. Restore the protection before switching the power back on.
- After unpacking, check that all parts are present and undamaged.
- The appliance contains sharp blades. Do not touch the cutting head and do not try to repair the appliance yourself.

MEANING OF THE SYMBOLS



Safety warning



Read the manual
before use



Not suitable for
children. Do not touch
the feed opening.
Unplug when not used
for a long period.



Keep children away:
the blades can injure
them



Do not insert paper
clips into the cutting
head



Do not reach into the
feed opening: serious
injury



Beware of ties, loose
clothing and
necklaces



Keep necklaces away
from the feed opening



Beware of long hair:
serious injury



Keep aerosols and
small objects away



Sharp edges – do not
touch

GETTING STARTED

1. Place the cutting head firmly on the bin. Keep your fingers away from the gap between bin and cutting head.
2. Plug the appliance into a 220–240 V~ socket.
3. Set the switch on top of the appliance to AUTO.

SWITCH POSITIONS

AUTO	Shredding starts automatically as soon as you insert paper and stops when the paper has passed through.
REV	Reverse: pulls jammed paper back out of the cutting head.
OFF	Off. Use this position when emptying the bin or when the appliance is not in use.

WHAT CAN YOU SHRED?

- Up to 8 sheets of 80 g/m² A4 paper at a time. Insert the paper straight and in the centre of the opening.
- Small items such as envelopes or receipts: in the centre of the feed opening.
- You can also shred credit cards and CDs. Insert them one at a time in the centre of the feed opening.
- Remove paper clips and staples before shredding.
- Do not shred other hard materials. They can damage the blades.

WARNING

Keep hands, long hair, ties, jewellery and loose clothing away from the feed opening.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Switch off the shredder and unplug it from the socket.
2. Remove the detachable head from the bin and empty the bin before it is completely full.
3. Wipe the outside with a dry cloth. Do not use water, aerosols or solvents.
4. Paper stuck in the blades? Carefully remove it with a soft brush. Never with your fingers.

ADSafety

OPERATING TIME AND OVERLOAD

Normal operating time at maximum capacity: 2 minutes on, then 30 minutes off.

The motor is protected against overload and overheating. The power may switch off automatically if you:

- shred at maximum capacity for more than 2 minutes without stopping;
- insert more than 8 sheets of 80 g/m² A4 paper at once, or do not insert the paper straight into the feed opening.

A paper jam can also trigger the protection.

Minor paper jam

Set the switch to REV and pull the remaining sheets out of the feed opening. Remove unshredded paper from the top and loose paper particles from the feed opening.

Major paper jam or overload

1. Set the switch to OFF and unplug the appliance. Wait at least 30 minutes for the protection to reset. Tear or cut off any paper left sticking out of the top.
2. Plug the appliance back in, set the switch to REV and pull the remaining paper out of the blades. Keep your fingers away from the feed opening: risk of serious injury.
3. Remove loose paper particles from the feed opening.
4. Set the switch to AUTO and make sure the feed opening is clear. You can shred normally again.

WARNING

Never leave the appliance jammed while it is plugged in.

TROUBLESHOOTING

The appliance does not start.	Check the plug and that the switch is set to AUTO. Has the appliance overheated? Let it cool down for 30 minutes.
Paper jams.	Follow the steps under Minor or Major paper jam. Then insert fewer sheets, straight.
The motor stops during use.	The protection has been triggered by overload or heat. Follow the steps under Major paper jam or overload.

TECHNICAL DATA

Cut type	Cross cut (particles)
Particle size	4 × 39 mm
Bin capacity	13 litres
Shredding capacity	8 sheets A4, 80 g/m ²
Feed opening width	220 mm
Power supply	220–240 V~, 50–60 Hz, 1.1 A
Dimensions (w × d × h)	310 × 164 × 380 mm
Speed	3.0 m/min
Maximum operating time	2 min on / 30 min off

ENVIRONMENT



The crossed-out wheeled bin symbol means that this product must not be disposed of with household waste. At the end of its life, take it to a collection point for electrical appliances, such as a recycling centre or a shop that offers take-back. Packaging: cardboard with paper recycling, plastic with plastic waste.

CUSTOMER SERVICE

Do you have a question or a problem with your paper shredder? Email info@adcommercebv.nl and state your order number. If possible, include a photo or video. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety paper shredder

Model: CD222P-8

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Document: CD222P-8 · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.